



# Strata\_Mat

Datablad 530-Juni 2014



## 1. PRODUKT NAVN

Laticrete Strata\_Mat.  
Frikoblingsmatte.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Laticrete Strata\_Mat er en matte som brukes som frikoblingssjikt mellom fliser og underlag for å forhindre at eventuelle sprekker og bevegelser i underlaget overføres til flislaget. Strata\_Mat må dekkes med fliser eller naturstein.

## 4. BRUKSOMRÅDER

Laticrete Strata\_Mat brukes på alle horisontale underlag av: Betong, puss, avrettingsmasse, finér, 22 mm gulvspon, vinyl og keramiske fliser. Kan benyttes utendørs kun på betongunderlag over ikke bebodde rom. Selv om Strata\_Mat ikke fungerer som en membran, kan den benyttes som en sekundær membran på balkonger og terrasser for å hindre at vann samler seg under flisene som igjen kan skape frostskafer og saltutfelling på fugemasse og fliser. Kreves det en membran skal den legges under Strata\_Mat. Laticrete Latalastic membran er egnet til formålet.

## 5. FORDELER

Mønsteret i Strata\_Mat er formet slik at det gir en mekanisk forankring til flislimet, som i tillegg gir en kortere herdetid. Likeledes er det små luftkanaler som slipper ut damp fra fuktig underlag eller fra nystøpt betong. Strata\_Mat er gjennomsiktig for å kunne kontrollere at riktig mengde flislim er påført.

## 6. BEVEGELSE FUGER

Alle bevegelses fuger i underlaget skal føres opp til «overflaten». Strata\_Mat skal ikke legges over en bevegelses fuge.

## 7. MONTERING

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Påfør flislimet Laticrete 254 Platinum eller et annet sementbasert flislim med en 6 mm tannsparkel på underlaget. Ikke påfør mer lim på et område større enn det man klarer å legge ut matten på 15 minutter før limet begynner å skinnherde. Rull ut ferdigkuttet Strata\_Mat over flislimet og press matten ned med flatsiden av tannsparkelen. Matten er 1.10m bred. Neste bredde gjøres på samme måten og limes kant i kant (ikke overlapp). Det er viktig å få full lim dekning under matten. Dette kan kontrolleres ved at matten blir grå der hvor det er påført flislim.

## 8. LIMING AV FLISER

Fliser limes direkte på Strata\_Mat med et sementbasert flislim.

## 9. EMBALLASJE

Rull 1,10 x 12.7 meter = 14m<sup>2</sup>  
Rull 1,10 x 27.2 meter = 30m<sup>2</sup>  
Tykkelse: 3.0mm